

HACCP対応を pH測定で応援します！



2020年6月に食品衛生法が改正され、HACCPが義務化されました。
食品衛生上の危害の発生を防止するため、すべての食品関連事業者(食品製造、食品加工、調理、販売等)にHACCPに沿った衛生管理が求められています。
毒素を出す菌類の増殖を防ぐため、重要管理点(Critical Control Point:CCP)にて食品のpHを測定し、記録する必要があります。ご不明点があればご相談ください！

ガラス破損による
異物混入
なし！



FLAT

表面測定で様々な
食品に対応

ISFET(半導体センサ)pH電極 0040N-10D

品目コード：3200862858

フラットセンサによりお惣菜や煮豆、漬物や
ところてんなど、水分の少ない食品も測定可能

お得なセット製品の
説明は裏面へ▷

ISFET pH電極の卓上メータセットはこちら！



F-72F

- メータ(F-72) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- ACアダプタ : 1セット
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(101-S) : 1式



F-2000PI-F

- メータ(F-2000PI) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- ACアダプタ : 1セット
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(101-S) : 1式

ISFET pH電極のポータブルメータセットはこちら！



D-220P-F-LAB

- メータ(D-220P) : 1台
- USB通信ケーブル : 1本
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- 単三電池 : 2本(ACアダプタ非対応)
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(560-P) : 1式

* 普通紙プリンタ/プリンタ出カケーブルは別売(オプション)です
* キャリングケースは付属しません



D-210P-F

- メータ(D-210P) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- 単三電池 : 2本(ACアダプタ非対応)
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(560-P) : 1式

* キャリングケースは付属しません

● オプション

品名	品目コード
普通紙プリンタ	3014030145
プリンタケーブル (F-70/D-70シリーズ用)	3014030148
プリンタ出カケーブル (D-200/WQ-300シリーズ用)	3200779638
プリンタロール紙	3014030149
インクリボン	3014030150
USBケーブル (F-70/D-70シリーズ用)	3200373941
USB通信ケーブル (F-2000/D-200シリーズ用)	3200779639

よくあるお問い合わせを公開！動画でも解説！

- 校正や測定の方法
- エラーが出た時の対処法
- 電極の保管やメンテナンス方法
- 後継機種を知りたい



ISFET pH電極

品名	品目コード
ISFET pH電極 0040N-10D	3200862858
交換用センサ0141N	3200862632

仕様

測定範囲	pH0~14
使用温度範囲	0~60°C(センサ部)、0~40°C(変換器)
電極長さ	190mm(ケーブル部は除く)
直径	φ10 mm
応答部	ISFET(イオン感受性電界効果トランジスタ)
比較電極内部液	CMC(カルボキシメチルセルロース)グリセリン、飽和KCl
適用pHメータ機種	D-200、F-70、F-2000シリーズ
電源	DC6V / CR2032 × 2 オートパワーOFF 機能付き(1時間)
ケーブル長	1 m



HORIBAグループでは、品質ISO9001・環境ISO14001・労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム(IMS:JQA-IG001)を運用しています。さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品・サービスを提供できるシステムに進化しました。

⚠️ 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
- このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
- このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

〈製造・販売元〉

株式会社堀場アドバンステクノ

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-321-7184
http://www.horiba-adt.jp

東北セールスオフィス 022-776-8253 〒981-3133 仙台市泉区泉中央四丁目21番地8号
東京セールスオフィス 03-6206-4751 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 (神田淡路町二丁目ビル)
名古屋セールスオフィス 052-433-3452 〒451-0051 名古屋市中区則武新町三丁目1番17号 (BiZrium名古屋4F)
大阪セールスオフィス 06-6390-8211 〒532-0011 大阪市淀川区西中島七丁目4番17号 (新大阪上野東洋ビル4F)

カタログNo. YMT-640D

●製品の技術的なご相談をお受けします。 **カスタマーサポートセンター**
フリーダイヤル 0120-37-6045

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。

Printed in Japan 2403SK00